Uputstvo za korištenje



F127

atlantic

PRIPREMA ZA INSTALACIJU UREĐAJA

Gdje želite instalirati uređaj?

- -Ova oprema predviđena je za instalaciju u stambenim prostorima. Ako opremu želite upotrijebiti u neke druge svrhe, prije toga upitajte distributera je li to dopušteno.
- -Uređaj se mora instalirati u skladu s uobičajenim trgovinskim HR praksama te u skladu sa zakonskim propisima koji vrijede u državi u kojoj se instalira (za Francusku je to NFC 15-100).
- Radi se o opremi klase 2 s razinom zaštite od prskanja vodom IP 24. Uređaj se može instalirati u volumenu 2 u kupaonici. Zabranjena je instalacija uređaja u volumenu 1. Uređaj se mora instalirati tako da prekidači i druge komande ne dolaze u doticaj s osobom u kupaonici ili pod tušem.

Instalacija uređaja nije dopuštena u sljedećim situacijama:

- -Na mjestima gdje propuh može utjecati na namještene postavke (primjerice, ispod središnje mehaničke jedinice za ventilaciju i sl.).
- Ispod fiksne strujne utičnice ili pored zavjesa i drugih zapaljivih materijala.
- -Na mjestima gdje nije moguća instalacija u primjeren položaj, primjerice, rešetka kroz koju izlazi zrak i upravljačka jedinica moraju biti vidljivi i slobodni na gornjem dijelu uređaja. Zabranjena je instalacija vertikalnog uređaja u vodoravnom položaju i obrnuto.





INSTALACIJA

Otpustite zakvačeni nosač uređaja

Preporučujemo da pločasti grijač postavite na ravnu površinu, s prednjim dijelom okrenutim prema dolje.



Pričvrstite zakvačeni nosač



atlantic

ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK

Spoj između uređaja pilot žicom

- Uređaju je potrebno napajanje od 220/230 V 50/60 Hz.
- -Napajanje uređaja mora biti izravno spojeno na glavni izvor napajanja iza zaštitnog prekidača i bez međusklopke.
- -Strujni kabel napajanja mora se spojiti na glavni izvor napajanja HR putem spojnog kućišta. U vlažnim područjima kao što su kupaonice i kuhinje, morate postaviti spojno kućište na najmanje 25 cm iznad tla.
- -Zabranjeno je spajanje na uzemljenje. Pilot žicu (crnu žicu) nemojte spajati na uzemljenje.
- -Napajanje mora biti spojeno izravno na mrežu iza uređaja za isključivanje pola, u skladu s uputama za instalaciju.
- -Ako je strujni kabel oštećen, smije ga zamijeniti isključivo električar.
- -Ako upotrebljavate pilot žicu koja je zaštićena diferencijalnim prekidačem od 30 mA (npr.: za upotrebu u kupaonici), napajanje pilot žice također treba zaštititi na tom diferencijalnom prekidaču.

Shema ožičenja uređaja

– Isključite napajanje i žice spojite prema sljedećoj shemi:



Primljene naredbe	Nema struje	Potpuno izmjenjivanje 230 V	izmjenjivanje – 115 V	izmjenjivanje + 115V
Ref/nula osciloskopa		\frown		\bigcirc
Postignuti način	UDOBNOST	ЕКО	PROTIV ZAMRZAVANJA	RASTEREĆENJE PREKIDA GRIJANJA

Spoj između uređaja utikačem

UPOZORENJE: instalacija uređaja s utikačima zabranjena je u Francuskoj.

INSTALACIJA POSTAVLJENA NA ZID



ODRŽAVANJE

Da bi se sačuvala učinkovitost uređaja, potrebno ga je približno dva puta godišnje očistiti usisivačem ili očetkati ulaze i izlaze zraka da bi se uklonila prašina. Svakih pet godina uređaj mora provjeriti kvalificirani električar. Vanjski dio uređaja može se očistiti vlažnom krpom.

Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne proizvode ili otapala.

NAČELO RADA



- Povećavanjeilisnižavanjetemperature bez potrebe za potvrđivanjem.
- -Pregledavanje izbornika:
- -potvrđivanje
- -isključivanje
- -zaključavanje, otključavanje.

OPIS NAČINA RADA

Na uređaju su dostupna 2 načina rada:

<u>Osnovni</u>

Uređaj se pridržava zadane vrijednosti namještene temperature bez obzira na sve.

PROGRAMIRANO

Uređaj prati unaprijed postavljene programe za svaki dan u tjednu.
 Definirani su sljedeći rasponi dok je uređaj uključen:

od ponedjeljka do petka, udobnost od 5:00 do 9:00 i od 17:00 do 23:00

HR

subotom i nedjeljom, udobnost od 5:00 do 23:00.

Ove raspone možete promijeniti i zadati 3 temperaturna raspona za udobnost po danu.

Tijekom tih raspona za udobnost, zadana vrijednost temperature namješta se putem // ili //.

Izvan raspona za udobnost, snižavanje temperature postavlja se u načinu rada programirano "Snižavanje EKO T^o" (*pogledajte odjeljak "Izbornik u načinu rada PROGRAMIRANO"*).

 Uređaj se pridržava vanjskih naredbi koje ste programirali tijekom instalacije (pogledajte priručnik jedinice za programiranje).

PREKIDAČ

Prekidač za uključivanje/isključivanje ON/OFF nalazi se na stražnjem dijelu uređaja.

Ovaj prekidač upotrijebite samo kad će uređaj dulje vrijeme biti isključen (*izvan razdoblja grijanja*).

Postavite prekidač (*koji se nalazi na stražnjem dijelu uređaja*) u položaj I kako biste uključili uređaj. Nakon isključivanja uređaja možda će biti potrebno ponovno postaviti datum i vrijeme.

PRVO UKLJUČIVANJE UREĐAJA

Odaberite jezik, a zatim postavite datum i vrijeme.

Kad prvi put uključite uređaj,

- -odabire se način rada PROGRAMIRANO,
- -a zadana vrijednost temperature postavlja se na 19° C.

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE UREĐAJA

Ako uređaj želite isključiti, pritisnite i držite tako

Potvrdite "Isključivanje" pritiskom na

Ako uređaj želite uključiti, pritisnite i držite tako

ZAKLJUČAVANJE KOMANDI

Kako djeca ne bi mogla dirati komande, možete zaključati komande na uređaju pritiskanjem i držanjem ().

Odaberite opciju "Zaključaj" 🔒 i potvrdite sa 🖵

Isto učinite za otključavanje komandi, samo odaberite "Otključaj" 🔒

FUNKCIJA DETEKTIRANJA OTVORENOG PROZORA

Upotrebljava se za detektiranje promjena temperature povezanih s otvaranjem i zatvaranjem prozora.

Ako zaboravite isključiti uređaj dok je prozor dulje vrijeme otvoren, ova vam funkcija omogućuje da to premostite i spriječit će uređaj da nepotrebno grije.

Uređaj se automatski prebacuje u način rada za zaštitu od zamrzavanja (7 °C) ako detektira da je prozor otvoren, a potom povećava zadanu vrijednost temperature nakon što detektira da je prozor zatvoren (vrijeme detekcije je promjenjivo).

Ne preporučujemo upotrebu ove funkcije u hodnicima i prostorijama koje se nalaze pored ulaznih vrata.

PODEŠAVANJE TEMPERATURE

Upotrijebite indikator potrošnje kako biste optimizirali namještene postavke. Kad se indikator potrošnje nalazi na zelenom simbolu, temperatura je niža ili jednaka preporučenoj vrijednosti temperature.

U načinu rada OSNOVNI:

- -Povećajte sa (maks. 28 °C). -Smanjite sa (min. 12 °C). **20**.0°

 - -Ponovno smanjite na 7 °C (vrijednost temperature za zaštitu od zamrzavanja ne može se mijenjati) sa $\backslash /$.

U načinu rada PROGRAMIRANO:



BASIC

Ako se na zaslonu prikaže poruka PROG, nalazite se u rasponu za programiranje u načinu rada za udobnost. Povećajte sa (maks. 28 °C). Smanjite sa (min. 12 °C).



Ako se na zaslonu prikaže poruka ECO PROG, nalazite se u rasponu za programiranje u načinu rada EKO.



EKO vrijednost temperature možete promijeniti, a za to morate postaviti zadanu vrijednost između temperature za udobnost i eko temperature. Poruka "PROG Derog" ostaje prikazana sve do sljedećeg raspona temperature za udobnost.

Vrijednost razlike između temperature za udobnost i eko temperature možete postaviti u izborniku "Abase". T° EKO".



Ako postavite vrijednost temperature za zaštitu od zamrzavanja (7 °C), programiranje nije dopušteno. Ovu temperaturu promijenite nakon što se vratite natrag i ponovno pokrenete programiranje.

atlantic

Daljinsko upravljanje načinima rada i programima uređaja moguće je putem aplikacije Cozytouch koja je dostupna za preuzimanje u trgovinama App Store® i Google Play®. Potrebna vam je sljedeća dodatna oprema:

· aplikacija Cozytouch Bridge (koju trebate instalirati na Internet box)

· po jedno Cozvtouch sučelje za svaki uređaj.

HR

Izbornik u načinu rada OSNOVNI —



atlantic

Izbornik u načinu rada PROGRAMIRANO



Izbornik u načinu rada _ PROGRAMIRANO



atlantic

UPOTREBA INTERNOG PROGRAMIRANJA

PROMJENA PROGRAMA

Možete programirati do 3 raspona temperature za udobnost za svaki dan u tjednu. Izvan raspona za udobnost, snižavanje temperature postavlja se u načinu rada programirano "Snižavanje EKO T^o" (*pogledajte odjeljak "Izbornik u načinu rada PROGRAMIRANO*").



Odaberite dan sa \bigwedge . Potvrdite \bigcirc .

Odaberite 🖍. Potvrdite 📿.

Odaberite vrijeme početka sa \land ili \checkmark . Potvrdite \bigcirc . Odaberite vrijeme završetka sa \land ili \checkmark . Potvrdite \bigcirc .

KOPIRANJE PROGRAMA

Program za neki dan možete kopirati na jedan ili više ostalih dana.

Odaberite 1. Potvrdite .

Listajte dane sa \land ili \checkmark . Potvrdite dan za koji želite kopirati program sa \bigcirc . Za potvrđivanje kopiranja odaberite "Kopiraj". Potvrdite \bigcirc .

Monday

● Thu ● Fri ○ Wen ○ Sat

Fri
 Primjer: kopiranje programa za ponedjeljak na utorak, četvrtak i petak.

Thi Sun

BRISANJE RASPONA TEMPERATURE ZA UDOBNOST

Odaberite dan sa ∕. Potvrdite ○. Odaberite ✔. Potvrdite ○. Za vrijeme početka odaberite 0:00 sa ∨. Potvrdite ○. Za vrijeme završetka odaberite 0:00 sa ∨ i potvrdite ○.

UPOTREBA VANJSKOG PROGRAMIRANJA

Uređaj prati vrijednosti programirane putem vanjske komande na instalaciji preko veze pilot žicom.



atlantic



— Rješavanje problema -

Problemi	Provjera
Zaslon upravljačke ploče se ne uključuje.	Provjerite je li prekidač na stražnjoj ili bočnoj strani uređaja postavljen u položaju I.
	Provjerite je li uređaj ukopčan u struju.
Uređaj ne grije.	Ako uređaj nije u načinu rada za programiranje, provjerite je li programiranje u načinu rada za UDOBNOST. Provjerite jesu li zaštitni prekidači sustava uključeni i je li rasterećenje (<i>ako ga imate</i>) prekinulo napajanje grijača. Ako je temperatura u prostoriji veća od postavljene temperature, normalno je da uređaj ne grije.
Uređaj grije čitavo vrijeme.	Provjerite nalazi li se uređaj u blizini strujanja zraka i je li zadana temperatura povećana.
Uređaj ne grije dovoljno.	Povećajte postavljenu temperaturu za udobnost. Ako je već postavljena na maksimalnu vrijednost, provjerite sljedeće: – Provjerite postoji li neki drugi način grijanja u prostoriji. – Provjerite grije li vaš uređaj samo prostoriju u kojoj se nalazi (jesu li vrata zatvorena).
	 Provjerite napajanje uredaja. Provjerite je li nazivna snaga uređaja prikladna veličini prostorije u kojoj ga upotrebljavate (preporučujemo u prosjeku 100 W/m2 ako je visina stropa 2,50 m ili 40 W/m3).
Površina uređaja jako je vruća.	Normalno je da je uređaj vruć kad radi. Maksimalna temperatura površine ograničena je u skladu s normom NF. Međutim, ako i dalje smatrate da je uređaj prevruć, provjerite je li njegova snaga prikladna za prostoriju u kojoj ga upotrebljavaju (<i>preporučujemo 100 W/m² za visinu stropa od 2,50 m ili 40 W/m3</i>) te je li uređaj postavljen pored nekog izvora strujanja zraka, što može utjecati na njegov rad.
Na zidu oko uređaja pojavljuju se mrlje.	Te su mrlje znak loše kvalitete zraka u prostoriji. U tom vam slučaju preporučujemo da provjerite prozračuje li se prostorija pravilno (<i>ventilacija, uvodnici zraka itd.</i>) te je li zrak čist i ima li u prostoriji dima. Uređaj nećemo besplatno zamijeniti u okviru jamstva radi takvih mrlji.
lzbornik stručnjaka nije dostupan.	Spremili ste PIN. Morate unijeti PIN za pristup Izborniku stručnjaka (pogledajte odjeljak Izbornik stručnjaka).
Uređaj se ne ponaša u skladu sa zadanim internim programiranjem.	Provjerite postavljen datum i vrijeme. Provjerite nalazi li se uređaj u NAČINU RADA ZA PROGRAMIRANJE i je li odabrano programiranje.
Uređaj se ne ponaša u skladu sa zadanim unutarnjim programiranjem.	Provjerite upotrebljava li se jedinica za programiranje na ispravan način (pogledajte upute za rad upravljačke jedinice). Provjerite nalazi li se uređaj u NAČINU RADA ZA PROGRAMIRANJE i je li odabrano vanjsko programiranje.

Ako ne možete riješiti problem, obratite se stručnjaku i recite mu sve potrebne podatke o svom uređaju s nazivne pločice (*komercijalni kod (C*), *serijski br. (E*)), kolika je temperatura u prostoriji i eventualne podatke o sustavu programiranja. Možda ćete morati navesti i podatke iz odjeljka Informacije Izbornika stručnjaka.



. Uvjeti jamstva _–

 Jamstveno razdoblje traje dvije godine od datuma instalacije ili kupovine i ne može prelaziti 30 mjeseci od datuma proizvodnje ako nema računa.

 Jamstvo pokriva zamjenu i isporuku sastavnih dijelova koji su potvrđeni kao neispravni izuzimajući sva oštećenja ili kamate.

- Korisnik snosi troškove rada i prijevoza.

 Jamstvo ne pokriva oštećenja prouzročena nepravilnom instalacijom, neuobičajenom upotrebom ili nepridržavanjem uvjeta navedenih u uputama za instalaciju i upotrebu.

 Odredbe ovih uvjeta jamstva ne isključuju pravo kupca na jamstvo u slučaju pogrešaka ili skrivenih kvarova koji se primjenjuju u svim slučajevima prema odredbama Članka 1641 građanskog zakonika.

 Ovu potvrdu pokažite distributeru ili instalateru samo u slučaju reklamacije zajedno sa računom koji ste dobili prilikom kupnje.

Komercijalni kod i serijski broj proizvođaču pokazuju određeni uređaj koji ste kupili. Ti se podaci nalaze na pločici s informacijama na stranici uređaja.

Da biste podnijeli reklamaciju u jamstvenom roku, obratite se instalateru ili distributeru. Ako je potrebno, obratite se:

ATLANTIC INTERNATIONAL

2 Allée Suzanne Penillault-Crapez

94110 ARCUEIL

FRANCUSKA

Francuska Tel: (33) 146836000 Faks: (33) 146836001

atlantic

Karakteristike

Oznake modela	F127				
Karakteristike	Simbol	Vrijednost	Mjerna jedinica		
Toplinska snaga					
Nazivna toplinska snaga	P naz.	0,5 do 2 500 do 2000	kW W		
Minimalna toplinska snaga	P min.	0,5 500	kW W		
Maksimalna kontinuirana toplinska snaga	P maks., c	2 2000	kW W		
Dodatna potrošnja struje					
Pri nazivnoj toplinskoj snazi	el max	0,000	kW		
Pri minimalnoj toplinskoj snazi	el min	0,000	kW		
U stanju mirovanja	el sm	0,00048 0,48	kW W		
Vrsta komande za regulaciju toplinske	snage/tempe	erature u pro	storiji		
Karakteristike	Mjerna jedinica	Dodatne informacije			
Elektronička komanda za regulaciju temperature u prostoriji i tjedni programator	da				
Ostale mogućnosti provjere					
Provjera temperature u prostoriji s detektorom prisutnosti.	ne				
Provjera temperature u prostoriji s detektorom otvorenih prozora.	da				
Opcija daljinskog upravljanja.	da				
Prilagodljiva komanda za uključivanje.	da				
Ograničivač vremena uključivanja.	ne				
Senzor Black goble.	ne				
Podaci za kontakt	lsti kao na naljepnici s informacijama				

atlantic	atlantic

Nobel Corporation d.o.o.

Bleiburških žrtava 68, 88 000 Mostar, BiH **Tel.:** +387 (0)36 320-556/**E-mail:** info@nobel.ba

www.nobel.ba